



SYFON NISKI




INSTRUKCJA OBSŁUGI




1. Zdemontuj syfon.

Unscrew the pipework.




2. Ostrożnie wyjmij wkład.

Carefully remove the cartridge.




3. Usuń elementy zabrudzeń i wypłucz dokładnie wszystko pod ciepłą wodą.

Take care to remove any hair and particles that may have become trapped, then carefully rinse under warm running water.




4. Włóż wkład upewniając się, że płaska strona jest u góry

Insert the cartridge back inside the outer shell making sure it is in the correct position with the triangle at the top.



5. Prawidłowa pozycja membrany.

Membrane in correct position.



6. Możesz zamówić zamiennik wkładki z membraną silikonową pod kodem INPU.8075411.WH

You can order a replacement white cartridge: code INPU.8075411.WH