

Umywalka wisząca


PL: Instrukcja montażu

EN: Installation manual





DE: Montageanleitung

CZ: Montážní


UA: Інструкція з монтажу




Potrzebne narzędzia / Needed tools / Werkzeuge benötigt / Potřebné nástroje /
Потрібні інструменти




1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



PL: Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnię należy czyścić regularnie za pomocą miękkiej szmatki lub delikatnej szczotki. Należy przestrzegać zaleceń producentów środków czyszczących. Środki zawierające chlor, środki ścierne stosować tylko do uporczywych osadów, nie pozostawiać długo na powierzchni. Środki zawierające fluor mogą powodować plamy na powierzchni ceramiki – należy niezwłocznie usunąć z powierzchni. Czyszczoną powierzchnię dobrze spłukać i osuszyć.

EN: Maintenance

The surface should be cleaned regularly with a soft cloth or a gentle brush. Follow the recommendations of the cleaning product manufacturers. Agents containing chlorine and abrasives should only be used for stubborn deposits and not left on the surface for a long time. Agents containing fluoride can cause stains on the ceramic surface – remove them from the surface immediately. Rinse and dry the cleaned surface thoroughly.

DE: Reinigung und Wartung

Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Befolgen Sie die Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller. Mittel, die Chlor und Scheuermittel enthalten, sollten nur bei hartnäckigen Ablagerungen verwendet und nicht lange auf der Oberfläche belassen werden. Mittel, die Fluor enthalten, können Flecken auf der Keramikoberfläche verursachen – sofort von der Oberfläche entfernen. Die gereinigte Oberfläche gründlich abspülen und trocknen.

CZ: Čištění a údržba

Povrch je třeba čistit pravidelně pomocí měkkého hadříku nebo jemného kartáče. Dodržujte doporučení výrobců čisticích prostředků. Prostředky obsahující chlor a abrazivní prostředky používejte pouze na odolné usazeniny a nenechávejte je dlouho na povrchu. Prostředky obsahující fluor mohou způsobit skvrny na keramickém povrchu – okamžitě je odstraňte z povrchu. Očištěný povrch důkladně opláchněte a osušte.

UA: Очищення та обслуговування

Поверхню слід регулярно чистити м'якою ганчіркою або делікатною щіткою. Дотримуйтесь рекомендацій виробників чистячих засобів. Засоби, що містять хлор та абразиви, слід використовувати тільки для стійких відкладень і не залишати надовго на поверхні. Засоби, що містять фтор, можуть спричиняти плями на керамічній поверхні – негайно видаляйте їх з поверхні. Добре промийте і висушіть очищену поверхню.