


PL: Instrukcja montażu
 EN: Installation manual
 DE: Montageanleitung
 CZ: Montážní
 UA: Інструкція з монтажу



PL: Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnię należy czyścić regularnie za pomocą miękkiej szmatki lub delikatnej szczotki. Nie należy zamykać deski podczas czyszczenia toalety. Należy przestrzegać zaleceń producentów środków czyszczących. Środki zawierające chlor, środki ścierne stosować tylko do uporczywych osadów, nie pozostawiać długo na powierzchni. Środki zawierające fluor może powodować plamy na powierzchni ceramiki – należy niezwłocznie usunąć z powierzchni. Czyszczoną powierzchnię dobrze spłukać i osuszyć.

EN: Maintenance

The surface should be cleaned regularly with a soft cloth or a gentle brush. Do not close the toilet seat while cleaning the toilet. Follow the recommendations of the cleaning product manufacturers. Agents containing chlorine and abrasives should only be used for stubborn deposits and not left on the surface for a long time. Agents containing fluoride can cause stains on the ceramic surface – remove them from the surface immediately. Rinse and dry the cleaned surface thoroughly.

DE: Reinigung und Wartung

Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Schließen Sie den Toilettensitz nicht während der Reinigung der Toilette. Befolgen Sie die Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller. Mittel, die Chlor und Scheuermittel enthalten, sollten nur bei hartnäckigen Ablagerungen verwendet und nicht lange auf der Oberfläche belassen werden. Mittel, die Fluor enthalten, können Flecken auf der Keramikoberfläche verursachen – sofort von der Oberfläche entfernen. Die gereinigte Oberfläche gründlich abspülen und trocknen.

CZ: Čištění a údržba

Povrch je třeba čistit pravidelně pomocí měkkého hadříku nebo jemného kartáče. Nezavírejte desku při čištění toalety. Dodržujte doporučení výrobců čistících prostředků. Prostředky obsahující chlor a abrazivní prostředky používejte pouze na odolné usazeniny a nenechávejte je dlouho na povrchu. Prostředky obsahující fluor mohou způsobit skvrny na keramickém povrchu – okamžitě je odstraňte z povrchu. Očištěný povrch důkladně opláchněte a osušte.

UA: Очищення та обслуговування

Поверхню слід регулярно чистити м'якою ганчіркою або делікатною щіткою. Не закривайте кришку унітазу під час чищення туалету. Дотримуйтесь рекомендацій виробників чистячих засобів. Засоби, що містять хлор та абразиви, слід використовувати тільки для стійких відкладень і не залишати надовго на поверхні. Засоби, що містять фтор, можуть спричиняти плями на керамічній поверхні – негайно видаляйте їх з поверхні. Добре промийте і висушіть очищену поверхню.