




### Uwaga!

- Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przed przystąpieniem do montażu półki fix fit do źródła wody należy bezwzględnie przepłukać rury poprzez przepuszczenie wody (1-2 minuty) w celu przeczyszczenia rur.
- Po zamontowaniu półki fix fit i podłączeniu do baterii należy ponownie sprawdzić szczelność wszelkich połączeń.



1. Przygotowanie miejsca montażu biorąc pod uwagę rozstaw elementów montażowych zestawu oraz wyprowadzenia wody (jak na rysunku). Następnie należy wywiercić 2 otwory o średnicy dopasowanej do załączonych do zestawu kołków montażowych.




3. W celu przytwierdzenia półki fix fit do ściany nakładamy półkę na przygotowane elementy, pamiętając że półka powinna być oparta na płytce maskującej. Następnie dokręcamy śruby imbusowe za pomocą klucza imbusowego.


2

Dokonujemy instalacji załączonych elementów montażowych do wywierconych wcześniej otworów oraz przygotowanego wyprowadzenia wody, w kolejności jak poniżej:

1. Umieszczamy kołki montażowe do przygotowanych otworów
2. Do otworu montażowego A mocujemy element montażowy za pomocą śruby. Należy pamiętać o poprawnej lokalizacji otworu (jak na rysunku)
3. Do wyprowadzenia wody wkręcamy łącznik 1/2" załączony do zestawu (ewentualnie dociąć na żądaną długość) i nakładamy na niego łącznik. Należy pamiętać o dodatkowym uczelnieniu łącznika 1/2"
4. Mocujemy na ścianie płytkę maskującą - osadzając ją na zamocowanym elemencie montażowym oraz łącznikach (przy wyprowadzeniu wody) przytwierdzając za pomocą nakładki oraz śruby (otwór montażowy B). Główkę śruby maskujemy za pomocą chromowanej nakładki.



4



Umieszczamy słuchawkę prysnicową wraz z węże prysnicowym do uchwytu na półce.

### WAŻNE!

- Do konserwacji elementów zestawu nie wolno używać środków zawierających substancje ciemne mogących porysować powierzchnię oraz nie wolno stosować substancji zawierających nawet minimalne ilości środków żrących i/lub kwasów.
- W celu utrzymania zestawu w dobrym stanie przez długi czas zachęcamy do częstego czyszczenia wodą z mydłem oraz miękką szmatką.
- Gumki słuchawki wymagają czyszczenia - woda twarda powoduje powstanie naturalnych zabrudzeń i osadów na nich, a to skutkuje osłabieniem strumienia wody.
- Produkt nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.
- Producent nie odpowiada za produkt nieprawidłowo: złożony, zainstalowany oraz użytkowany, pielęgnowany i konserwowany.